USER MANUAL WP1101 BRUKSANVISNING WP1101 KÄYTTÖOHJE WP1101

[ENGLISH] OVEN THERMOMETER

Features:
- Thermometer or timer function
- Thermometer with alarm at preselected temperature
- Measurement range: -50°C – +300°C
- 0.95 meter sensor cable (stainless steel)
- Timer range: 1 second – 100 hours
- Table stand included
- Magnet on back side

Before use:
Remove tape from display. Put the battery in place.

User Manual Thermometer:
1. Put the selection button on the side in "Temp set" position
2. Press "Temp ▲" or "Temp ▼" to select alarm temperature
3. When both "Temp" buttons are pressed simultaneously the temperature is set to 50°C.
4. Push in the spear at the thickest place of the food to be cooked.
5. Connect the sensor cable to the socket on the main unit.
6. Press "Temp Alm" button to start measuring the temperature. An alarm symbol is shown in the display to show that the measuring is active.
7. The alarm sounds and the alarm symbol starts to blink when set temperature is achieved.
8. Press "Temp Alm" button to turn the alarm off.

NB! Don't dip the sensor cable in water. Only the lower part of the spear may be dipped in water. Clean with a damp cloth. If there should be moisture inside the cable it will dry by itself and the thermometer will be working again in approximately 24 hours. The white protective part on the spear has a capacity of max 60°C and must be removed before usage at higher temperature (such as oven cooking). The thermometer can not be used in a microwave oven.

User Manual Timer:
1. Put the selection button on the side in "Timer set" position
2. Press "Min" and "Sec" buttons to set desired alarm time.
3. When "Min" and "Sec" buttons are pressed simultaneously the timer is reset to 00:00:00.
4. Press "Timer Alm" to start countdown. The alarm sounds when the timer reaches 00:00:00.
5. Press "Timer Alm" to turn the alarm off.

Battery: 1 x AA LR06 1.5V

[SVENSKA] STEKTERMOMETER

Funktioner:
- Termometer eller timerfunktion
- Termometer med alarmfunktion vid förinställd temperatur.
- Mätområde: -50°C – +300°C
- 0.95 meter sensorkabel i rostfritt stål
- Timerområde: 1 sekund – 100 timmar
- Bordsstativ medföljer
- Magnet på baksidan

Före användandet:
Avlägsna tejpen från displayen. Sätt i batteriet.

Bruksanvisning Termometer:
1. Skjut knappen på sidan till "Temp set"-positionen.
2. Tryck på "Temp ▲" eller "Temp ▼" för att ställa in önskad alarmtemperatur.
3. När båda "Temp"-knapparna trycks ner samtidigt ställs temperaturen till 50°C.
4. Stick in sensorkabelns spjut i det tjockaste stället på maten.
5. Koppla in sensorkabeln i uttaget på enheten.
6. Tryck på "Temp Alm" för att starta temperaturmätningen. Det visas en alarmsymbol för att visa att temperaturmätningen har startat.
7. Alarmet startar och alarmsymbolen blinkar när inställd temperatur är uppnådd.
8. Tryck på "Temp Alm" för att stänga av alarmet.

OBS! Doppa ej sensorkabeln i vatten. Endast nedre delen av spjutet kan doppas i vatten. Rengör med en fuktig trasa. Om fukt har kommit in så torkar detta upp och termometern fungerar åter efter ca ett dygn. Den vita skyddsdelen på spjutet tål endast 60°C och måste tas av innan användning vid högre temperaturer (som tillagning i ugn). Termometern får ej användas i mikrovågsugn.

Bruksanvisning Timer:
1. Skjut knappen på sidan till "Timer set"-positionen.
2. Tryck på knapparna "Min" och "Sec" för att ställa in önskad alarmtid.
3. När både "Min" och "Sec" trycks ner samtidigt nollställs tiden till 00:00:00.
4. Tryck ner "Timer Alm" för att starta nedräkningen. Alarmet startar när timern når 00:00:00.
5. Tryck på "Timer Alm" för att stänga av alarmet.

Batteri: 1 x AA LR06 1.5V

[SUOMI] PAISTOLÄMPÖMITTARI

Toiminnot:
- Lämpömittari tai ajastin.
- Lämpömittari hälyttää valitussa lämpötilassa.
- Mittausalue: -50 - +300 °C.
- 0,95 metrin anturijohto on ruostumatonta terästä.
- Ajastusalue: 1 sekunti - 100 tuntia.
- Mukana pöytäteline.
- Taustalla magneetti.

Lämpömittarin käyttöohje:
1. Käännä sivulla oleva nuppi asentoon "Temp set".
2. Valitse haluttu hälytyslämpötila painamalla "Temp ▲" tai "Temp ▼".
3. Kun Temp-painikkeita painetaan yhtä aikaa, lämpötilaksi asetetaan 50 °C.
4. Työnnä anturijohdon piikki paistoksen paksuimpaan kohtaan.
5. Liitä anturijohto laitteen liittimeen.
6. Aloita lämpötilan mittaaminen painamalla "Temp Alm". Näkyviin tulee hälytysmerkki merkiksi siitä, että lämpötilan mittaaminen on aloitettu.
7. Hälytys alkaa ja hälytysmerkki vilkkuu, kun valittu lämpötila saavutetaan.
8. Voit sulkea hälytyksen painamalla "Temp Alm".

HUOMAA! Anturijohtoa ei saa upottaa veteen. Vain piikin alaosan saa upottaa veteen. Puhdista kostealla liinalla. Jos lämpömittariin pääsee kosteutta, anna sen kuivua, niin se alkaa toimia noin vuorokaudessa. Piikin valkoinen suojus kestää vain 60 °C, ja pitää poistaa ennen piikin käyttämistä tätä korkeammissa lämpötiloissa (kuten uunissa). Lämpömittaria ei saa käyttää mikroaaltouunissa.

Ajastuksen käyttäminen:
1. Käännä sivulla oleva nuppi asentoon "Timer set".
2. Valitse haluttu hälytysaika Min- ja Sec-painikkeilla.
3. Kun Min- ja Sec-painiketta painetaan yhtä aikaa, ajastus nollataan aikaan 00:00:00.
4. Aloita ajastus painamalla "Timer Alm". Hälytys alkaa, kun aika on 00:00:00.
5. Voit sulkea hälytyksen painamalla "Timer Alm".

Paristo: 1 x AA LR06 1.5V

PROOVE
INTERNATIONAL AB

Proove International AB, Kabelvägen 7-9, SE-311 50 Falkenberg, Sweden
Tel +46(0)346-71 56 00, Fax +46(0)346-71 56 20, info@proove.se, www.proove.se